2011.6

取扱説明書
カットダイス　オープンタイプ　φ２２mm×１．５ピッチ　ソケット付き
品番：＃４４４１４　型式：ＰＤ２２１５

１，使用方法

①本商品は**新ＩＳＯトラックのハブボルト（φ２２mm×１．５）用**です。その他のボルトには使用しないで下さい。
②ダイスに油を塗って下さい。
③ダイスを拡げて、修正するハブボルトの一番奥の破損していないネジ山に装着し、ダイスを閉じてハブボルトに密着させて下さい。
④ダイスに付属の専用ソケットをセットして下さい。そして、ハンドルをソケットに取り付けて、回転させながら、従来のネジ山に従って復旧修正をして下さい。
⑤確実にネジ山が修正されている事を確認して下さい。

２，注意事項

⚠**注意**（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①**ダイスには必ずオイルを塗って作業して**下さい。確実にネジ山を修正出来なくなります。
②ダイスをハブボルトに**確実に密着させずに使用すると、ネジ山が更に破損**する原因になります。
③本機はネジ山を修正する工具です。その他の用途には使用しないで下さい。
④異なるサイズのボルトに誤って使用すると、ネジ山の破損、本機の破損に繋がります。
⑤本機に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
⑥本機は右ネジ用です。左ネジには使用しないで下さい。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００